

## 2.3) Caricamento dei parametri con i valori di default (con display)

La fotocellula offre la possibilità di effettuare un reset con i valori di default.

---

**Scollegare** dalla presa di corrente la gettoniera o togliere l'alimentazione.

---

Porre sulla scheda il connettore per il **pulsante CONFERMA PROGRAMMAZIONE**, fornito in dotazione, sul morsetto della tessera, scollegando prima il lettore già montato (se presente) (fare riferimento allo **schema al capitolo 1** per individuarlo).

---

Collegare alla presa di corrente la gettoniera.

Il LED rimane spento e si visualizza sul display **GISA**.

---

Premere il pulsante **PROG** quando il display visualizza GISA.

Il LED lampeggia rapidamente per circa 2 secondi e si visualizza sul display **Bene**.

---

Rilasciare il pulsante **PROG**.

Il LED rimane spento e si visualizzano sul display le statistiche.

---

Attendere circa 15 secondi la fine della visualizzazione delle statistiche, **tenendo premuto** il pulsante **CONFERMA PROGRAMMAZIONE**.

Il LED lampeggia rapidamente per circa 2 secondi e si visualizza sul display **Prog**.

---

Rimuovere il connettore, facendo attenzione agli altri collegamenti sulla scheda, prima della fine del lampeggio del LED.

Il LED lampeggia rapidamente per circa 2 secondi e si visualizza **Endd** che indica la fine della programmazione con i valori di default.

---