



2) PROGRAMMAZIONE

2.1) Messa in orario dell'orologio

Premere i pulsanti **RESET**, **OK** e **MOD**.

Rilasciare il pulsante **RESET** mantenendo premuti **OK** e **MOD**.

Si visualizza sul display **GISA**.

Attendere.

Si visualizza (a scorrimento) sul display **Init Prog**.

Rilasciare¹ i pulsanti **OK** e **MOD** e attendere.

Si visualizza sul display **Orol** (orologio).

Premere **contemporaneamente** i pulsanti **OK** e **MOD** per confermare la scelta dell'operazione.

Rilasciare i pulsanti **OK** e **MOD**.

Si visualizza sul display **AA.15** (anno 2015).

Premere² **OK** per incrementare l'anno, **MOD** per decrementarlo.

Si visualizza sul display **AA.XX** (anno selezionato).

Premere **contemporaneamente** i pulsanti **OK** e **MOD** per confermare la scelta dell'anno.

Rilasciare i pulsanti **OK** e **MOD**.

Si visualizza sul display **MM.01** (mese 01).

Premere² **OK** per incrementare il mese, **MOD** per decrementarlo.

Si visualizza sul display **MM.XX** (mese selezionato).

Premere **contemporaneamente** i pulsanti **OK** e **MOD** per confermare la scelta del mese.





ITALIA

Stampante Stand-Alone



Rilasciare i pulsanti **OK** e **MOD**.

Si visualizza sul display **GG.01** (giorno 01).

Premere² **OK** per incrementare il giorno, **MOD** per decrementarlo.

Si visualizza sul display **GG.XX** (giorno selezionato).

Premere **contemporaneamente** i pulsanti **OK** e **MOD** per confermare la scelta del giorno.

Rilasciare i pulsanti **OK** e **MOD**.

Si visualizza sul display **oo.00** (ora 00).

Premere² **OK** per incrementare l'ora, **MOD** per decrementarla.

Si visualizza sul display **oo.XX** (ora selezionata).

Premere **contemporaneamente** i pulsanti **OK** e **MOD** per confermare la scelta dell'ora.

Rilasciare i pulsanti **OK** e **MOD**.

Si visualizza sul display **mm.00** (minuti 00).

Premere² **OK** per incrementare i minuti, **MOD** per decrementarli.

Si visualizza sul display **mm.XX** (minuti selezionati).

Premere **contemporaneamente** i pulsanti **OK** e **MOD** per confermare la scelta dei minuti.

Si visualizza sul display **SiPr** (si programmazione).

