

Progettazioni Costruzioni Elettroniche

Via A. Talarico n°2 84127 Salerno www.gisaonline.it +39 089384278

2° SOLUZIONE: SENZA GETTONIERA IN CABINA

Obiettivi:

Pagare con card RFID l'attivazione della chiamata dell'ascensore a qualunque piano inscluso al piano terra.

Pagare con card RFID la corsa dell'ascensore.

Il pagamento dell'attivazione della chiamata dell'ascensore a un qualunque piano paga l'attivazione anche a tutti gli altri piani incluso il piano terra.

Formazione:

Modelli H504 istallati a tutti i piani con il pulsante di chiamata esistente incluso il piano terra. In cabina installata la sola pulsantiera.

Descrizione:

- La chiamata dell'ascensore a tutti i piani è controllata mediante l'apparecchiatura H504.
- La chiamata dell'ascensore da tutti i piani è attivabile solo con card RFID presentata all'apparecchiatura H504, compreso al piano terra.
- L'attivazione della chiamata dell'ascensore a un qualunque piano attiva la chiamata anche a qualunque altro piano, compreso al piano terra.

Funzionamento:

- Il condomino che ha un ospite pagherà la chiamata al piano con una card RFID per permettergli di utilizzare l'ascensore.
- Un condomino pagherà la chiamata al piano con la card RFID all'apparecchiatura H504 per utilizzare l'ascensore.
- Il condomino che vuol far salire o scendere un pacco pagherà l'attivazione della chiamata al piano di partenza del pacco poi dopo che è stato inserito il pacco nell'ascensore pagherà l'attivazione della chiamata dell'ascensore al piano di arrivo.

Note:

- Le card RFID (card, portachiavi, bracciali) sono caricate con SOFTCARD.
- E' previsto : la CARICA delle card RFID, la RICARICA delle card RFID, l'AUTORICARICA delle card RFID, la RICOSTRUZIONE del SALDO di una card RFID smarrita.
- Gli ospiti non sono indipendenti dai condomini.